

Personalizando el video de inicio

Método simple y conveniente para modificar el video de inicio

Dejemos que el video de inicio conozca tus necesidades



01 Personalizando el video de inicio

02 Reemplazando un video clip de inicio (video de cortometraje)





Personalizando el video de arranque

Esta sección describe cómo modificar el video de inicio

Haciendo un video clip de arranque

Cuando prepare imágenes para animación de inicio personalizada, observe lo siguiente:

•Solamente imágenes PNG y JPG con resolución de 1024 x 768, 1280 x 720, 1920 x 1080 son soportadas.

•La animación de arranque consiste de dos segmentos. Coloque imágenes de los dos segmentos en dos folders diferentes. Todas las imágenes de los segmentos no debe exceder 20 MB. El primer segmento contiene un máximo de 200 imágenes El segundo segmento contiene un máximo de 60 imágenes

1 Doble Click sobre **upgmaster.exe** para arrancar la herramienta de actualización.

📋 Note

Puede obtener el ejecutable (tool) upgmaster.exe de la carpeta **SW** en el paquete del software. Para descargar el paquete, ingrese a:

http://support.huawei.com/enterprise/ en la caja de búsqueda y entre el modelo del producto de la pantalla. En la pestaña Download de la pagina del software, descargue el paquete de instalación del software de La versión requerida.

2 Seleccione Tools > Zip Animation Package

🛷 E	ndpoint Upgrade Tool						-		×
File	Tools Configure								
Up	Pack Upgrade File	Ctrl+Alt+P							
	Zip Animation Package	Ctrl+Shift+I							_
U	Customized Package	Ctrl+Shift+O			Browse	Product Type:	Telep	resence	\sim
Up Re	Upgrade Remote Terminal IP Address: Image: Terminal IP Terminal Name Reboot UpgPassword Progress(%) Speed(KB/s) Result								

 Click Browse junto a las cajas de texto Play once animation Dir y Play loop animation respectivamente para especificar las dos direcciones.

🐡 Zip Animation Package			×
Play once animation Dir:		Browse	
Play loop animation Dir:		Browse	
Picture resolution:	1920x1080 ~		
Frame rate:	15 ~		
Output Directory:			
	Pack File	Close	

Parámetro	Descripción
Play once animation Dir	Especifica la primera parte del video clip de arranque, el cual puede ser corrido solo una vez.
Play loop animation Dir	La segunda parte de la animación de inicio. La animación puede ser corrida ciclicamente hasta que el arranque sea completado.
Picture resolution	Especifica la resolución de el video clip que seleccionó para Play once animation Dir y Play loop animation Dir.
Frame rate	Especifica los cuadros por segundo (the frame rate).

4 Click Pack File para generar un paquete de video de inicio. El paquete bootanimation.zip puede ser encontrado bajo la ruta adonde el archivo upgmaster.exe se encuentra.

Archivo de actualización del paquete

 Seleccione Tools > Pack Upgrade File en la herramienta de actualización. La herramienta de actualización automáticamente asocia el paquete de animación actualizado bootanimation.zip Click Pack File, seleccione un ruta y Click sobre Save.

🛷 Е	ndpoint	Upgrade Tool									-		×
File	Tools	Configure											
Up	Pa	ack Upgrade File	e	Ctrl+A	t+P								
	Zi	p Animation Pac	skage	Ctrl+Sł	ift+I								_
U	C	ustomized Pack	age	Ctrl+S	ift+O			Browse	Prod	uct Type:	Telepi	resence	\sim
Up Re	Upgrade Remote Terminal IP Address:												
	× I	Terminal IP	Termina	al Name	Reboot	UpgPassword	Progress(%) Speed(KB,	/s) Re	sult			
<													>

📀 Pack Upgrade File			×
Pack File Type Select			
Pack Type: partition type $$			
Upgrade Product Option			
Product Type: BootVid 🗸			
Upgrade File Directory:		Browse	
Partition Package Option			
Package Character: TERMINAL SOFTWA	ARE		
Software Version:			
upgrade file list:			
File Name	File Type	File Version	Comment
✓ bootanimation.zip	bootvid	Endpoints 20.1.0	Boot Animation
¢			2
Select	All Deselect Al	Pack File	



Esta sección describe como reemplazar un video clip de inicio.

- Doble Click **upgmaster.exe** para arrancar la herramienta de actualización
- 2 Configure **Product Type a BootVid**.
- 3 Click **Browse** y seleccione el archivo de actualización
- 4 Ingrese la dirección IP del endpoint cuyo video de inicio necesita ser Reemplazado.

🎊 Endpoint Upgrade Tool	_		×
File Tools Configure			
Upgrade Option			
Upgrade File: Browse Product Ty	pe: BootVi	d	~
Upgrade Remote Terminal IP Address:	grade	>>	
Terminal IP Terminal Name Reboot UpgPassword Progress(%) Speed(KB/s) Result			
٢			>

5 Click **Upgrade** e ingrese el **Upgrade Password** para actualizar la versión del software

🔒 Note

Después que la actualización ha sido completada, el video de inicio original ya no puede ser restaurado.